

EXPLORACION PETROLERA

Especificaciones :

Mediante métodos de potencial como Gravimetría, Magnetometría terrestre y aérea. Además mediante el método MT en ambientes cubiertos con basaltos donde la sísmica tiene dificultades de aplicación. Hemos usado con éxito MT en la definición de cuencas sedimentarias profundas de ante, tras e intra-arco en los andes centrales y australes con ayuda de interpretación por modelos de inversión.

Ejemplos :



Field Layout MT1 System